



Since 1987

The 'X7' logo in a metallic, 3D-style font, set against a light green rectangular background.

# JUST A CLICK

## Оптическая мышь

Руководство пользователя

Модели: X-708F, X-708BD

[www.a4tech.ru](http://www.a4tech.ru)

## КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МЫШЬ К КОМПЬЮТЕРУ

Подключите мышь к свободному USB-порту компьютера.



Вы также можете подключить мышь к PS2-порту, для этого используйте переходник PS2.



## Переключение разрешения DPI



Для быстрого доступа к часто используемым программам и документам мы создали активную кнопку Office – Jump. А также есть две активные кнопки для использования в приложениях.



Модифицированная версия мыши A4Tech - теперь с дополнительной кнопкой "Двойного клика"!  
Отныне не нужно дважды кликать по иконке для открытия файла, запуска приложения Excel или Word, открытия e-mail сообщения.  
Открывайте, запускайте, читайте **ОДНИМ КЛИКОМ!**  
**Нажав однажды - кликнул дважды!**

## КАК УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2X-Office


\*\*\*\* Для Windows 98/ME/2000/2003/XP/X64

1. Обязательно: Удалите все программы и драйверы от предыдущей мыши до установки программного обеспечения 2X-OFFICE.
2. Обязательно: Убедитесь, что вы правильно подключили мышь.
3. Вставьте компакт-диск в CD-ROM.
4. Нажмите "Install Driver".
5. Следуйте инструкциям, чтобы закончить установку.
6. Перезагрузите компьютер и программное обеспечение установлено.
7. Вы увидите иконку мыши "🖱️" на панели задач

(рядом с часами)




8. Два раза нажмите иконку мыши "🖱️" для открытия окна настроек (Рисунок: Mouse Properties Window).




9. Если изображение мыши в окне свойств соответствует той, что вы используете, то программное обеспечение установлено правильно.

## Как программировать кнопки мыши



## MOUSE PROPERTY



- Откройте меню настроек.

Первая закладка: Button (Клавиши)

### **Раздел I: Назначение команд клавишам**

1. Кнопки мыши имеют возможность программирования, отображаются в разделе 1. Например, Кнопка # 1 по умолчанию определена как основная "Main Button" и не может быть запрограммирована.
2. Кнопка # 2 определена как "Right Button", которая работает как «правый» клик вашей мышки.
3. Кнопка # 3 определена как "Pan". Это колесо прокрутки, оно также может быть использовано как "Net/LuckyJump" при нажатии. Вам необходимо открыть меню настроек и выбрать меню кнопки 3. Затем присвойте этой кнопке команду «Net/LuckyJump». Вы можете также настроить другие команды по своему усмотрению.


4. Кнопки #4, #5 могут быть установлены также на выполнение офисных функций из меню Office-jump такие как “OPEN/CLOSE”; “DELETE/REPLY”, “ZOOM IN/ ZOOM OUT”...и т.д. Они могут легко меняться одним нажатием кнопки # 6 – «OfficeJump».

## **Раздел II: Скорость двойного нажатия**

Отрегулируйте скорость двойного нажатия

## **Раздел III: Конфигурация кнопок**

Если вы выбрали левосторонний вариант “Left-Handed”, основной кнопкой будет #2.



Keyboard Property

До установки кнопок мыши игровых команд, необходимо убедиться, что настройки повтора команд выполнены правильно.

Проделайте следующие шаги:

- 1) Запустите панель управления
- 2) Выберите клавиатуру
- 3) Задержка перед началом повтора: Как можно правее (Коротко)
- 4) Скорость повтора: (Быстрее)
- 5) Нажмите «OK».

## Учимся использовать функции кнопки «Office»

1. Есть два пути по использованию меню кнопки “Office-Button” (справа).

- Нажмите “Office-Button Option” в меню свойства мыши «Mouse Properties».
- Нажмите кнопку # 6, и вы увидите маленькую картинку.





Office-Button menu

2. Нажмите один раз на логотип компании A4Tech, и вы увидите меню «Office Button», как показано на рисунке справа.
3. Всего существуют 24 параметра. Вы можете выбрать максимум 8 за один раз.



## КАК ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЫШЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

### В Microsoft Outlook


После выбора команды # 5 – Delete-Reply All . Нажимая кнопку # 6, Вы можете удалять сообщения или ответить на все, нажимая кнопку # 7. Используя мышь Office 8K, вы можете читать все сообщения и управлять Мпрограммой Outlook. Или вы можете выбрать команду #15 - Zoom In- \Zoom out  для

увеличения или уменьшения шрифта, чтобы обеспечить себе оптимальное чтение.


### ***В Microsoft Word***


После выбора команды # 1 – Copy/Paste , Вы можете редактировать ваши параграфы или предложения двумя простыми щелчками. Как Ctrl+C и Ctrl+V на вашей клавиатуре. Или вы можете выбрать команду #15 - Zoom In\Zoom out  для увеличения или уменьшения шрифта, чтобы обеспечить себе оптимальное чтение.

### ***В Microsoft Excel***

После выбранной команды Офис №14 – «поворот влево  / поворот вправо» вы можете моментально редактировать полный развернутый лист с этой функцией.

### ***В Photoshop, Illustrator, Pro-E или других приложениях***

После выбранной команды Офис №15 – «Приближение/отдаление » – вы можете увеличивать или уменьшать картинку для того, чтобы отредактировать ее или просто лучше рассмотреть с помощью двух кликов.

***С помощью нашего набора команд «Приближение/отдаление » поддерживаются более 100 приложений.***

Существует много различных приложений, которые обеспечивают функции «Приближения/отдаления». Однако каждое из таких приложений по-разному использует эту функцию и порой бывает очень трудно выучить или запомнить, как ее использовать. Если Вы художник, дизайнер или работник офиса, теперь с функцией «Приближение/отдаление» A4Tech Вы можете просто нажимать две кнопки

приближения-отдаления, чтобы работать с несколькими сотнями приложений. Компания A4Tech разработала и стандартизировала различные варианты приближения-отдаления в две офисные команды, которые могут быть использованы во всех Windows приложениях с поддержкой возможности «Zoom».

### **Техническая поддержка**

Для получения технической поддержки вы можете воспользоваться эл. почтой [support@a4tech.ru](mailto:support@a4tech.ru)

### **Гарантия**

Гарантийные обязательства на продукцию A4 Tech 2 года.